

Checkliste Fahrzeuganlieferung



Um für Sie ein optimales Entlackungsergebnis zu erzielen, bitten wir Sie, folgende Schritte auszuführen:

- ✓ Entfernen Sie alle demontierbaren Fahrzeugteile. Dabei sollten Aluminiumteile oder Stahl-/Aluteile gekennzeichnet sein.
- ✓ Entfernen Sie Dämm- und Isoliermaterial sowie alle Kunststoff-, Glasfaser- und Polyesterenteile (wie z. B. Kotflügel-Verbreiterungen), da diese bei der Entlackung beschädigt werden könnten.
- ✓ Wir empfehlen, eine Stabilisierung durch Verstrebungen (Pagode, offene Fahrzeuge) innerhalb der Karosserie vorzunehmen. So treten während der Bearbeitung keine Züge und Spannungen auf.
- ✓ Sämtliche Hohlräume müssen oben und unten (bei größeren Hohlräumen zusätzlich in der Mitte) eine 20 mm Bohrung aufweisen. Dadurch erzielen wir eine optimale Flutung und Durchspülung der Hohlräume. Die Bohrungen werden von uns mit geeigneten Abdeckungen versehen und können später für eine Hohlraumversiegelung genutzt werden.
- ✓ Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, sollten Sie in den Kotflügeln und im Dach eine 4 mm Bohrung vorsehen. Diese Bohrungen müssen am höchsten Punkt angebracht sein.

Nachdem Sie diese Arbeiten ausgeführt und Ihr Fahrzeug bei uns angeliefert haben, können Sie sicher sein, dass Ihr Liebling bei uns in den besten Händen ist.